GIBAnet 5G®



GIBAnet 5G®

Bedienungsanleitung Premium 4G | 5G | WiFi6 Set für Reisemobile und Caravans



Copyright © GIBA Caravan-Technik GmbH, Die in diesem Dokument enthaltenen Spezifikationen und Informationen können von GIBA Caravan-Technik ohne vorherige Ankündigung geändert werden.



1 Quick-Start-Guide

- Installieren Sie den Router gemäß der beiliegenden Montageanleitung und legen Sie eine aktivierte SIM-Karte ohne SIM-Pin ein. Schrauben Sie dazu die SIM-Karten-Abdeckung ab und schieben Sie die SIM Karte (Format: Mini SIM, 2FF) in den Einschub.
- Tipp: Deaktivieren Sie vorab die PIN-Sperre der SIM-Karte (z.B. mit einem Smartphone oder Tablet), alternativ können Sie die PIN im Konfigurationsmenü des Routers eingeben (s.u.)
- Schalten Sie den Router am Schalter auf "On". Das Gerät fährt innerhalb von 3-4 Minuten hoch.
- Rufen Sie auf Ihrem Gerät (Smartphone, Tablet, PC) die WLAN-Einstellungen auf und verbinden Sie dieses mit dem WLAN. Tipp: Wählen Sie stets das "-5G" Netzwerk aus mit neueren und schnelleren 5Ghz WiFi-Standard, sofern es von Ihrem Endgerät unterstützt wird.
- Sobald nach ca. 1-2 Minuten folgende LED's (System, Wifi, 4G oder 5G, Signalstärke) leuchten und Ihr Endgerät keine Fehlermeldung ausgibt, können Sie direkt lossurfen.
- Sollte dies nicht der Fall sein, folgen Sie bitte der detaillierten Anleitung auf den folgenden Seiten.
- Hier können Sie Ihre persönlichen WiFi Login-Daten notieren (diese befinden sich auf der Vorderseite des Routers):

WiFi-SSID:	(-5G /	-2.4G)
		- /

Passwort:

Konfigurationsmenü:

- Adresse (Browser): **192.168.1.1**
- Benutzername: admin
- Passwort: Giba0001

Bedienungsanleitung GIBAnet[®] 5G



2 Inhalt

1	Quick-Start-Guide		
2	Inhalt		
3	Deta	illierte Anleitung	5
	3.1	Link zu Anleitungen	5
	3.2	Lernen Sie Ihren Router kennen	6
	3.2.1	Vorderseite	6
	3.2.2	Rückseite	7
	3.3	Ein Gerät mit dem WLAN verbinden	9
	3.4	Einloggen ins Router-Menü	9
	3.5	Einstellungen des Routers	. 12
	3.5.1	SIM-Einstellungen	. 12
	3.5.2	WLAN-Einstellungen	. 14
	3.5.3	Router-Einstellungen	. 16
	3.5.4	VPN-Einstellungen	. 17
	3.6	Datenverbrauch	. 19
	3.7	Firmware-Update	. 20
	3.7.1	Router Update	. 20
	3.7.2	Modem Update	. 22
4	Tech	nische Daten	. 23
	4.1	Router	. 23
	4.2	Außenantenne	. 24
5	Fehle	rbehebung	. 25
	5.1	Typische Fehlerbilder	. 25
	5.2	Zurücksetzen des Routers auf Werkseinstellungen (Hard reset)	26

Bedienungsanleitung GIBAnet® 5G



6	Wart	ung und Pflege	26
7	Siche	rheitshinweise	27
	7.1	HF-Exposition	27
	7.2	Betriebsbedingungen	27
8	Garai	ntie / Haftung	28
	8.1	Garantiebedingungen	28
	8.2	Haftungsbeschränkung	29
9	Konta	akt	31



3 Detaillierte Anleitung

Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung sorgfältig vor der Inbetriebnahme durch, um Defekte zu vermeiden

3.1 Link zu Anleitungen

Wir haben für Sie eine Playlist von Videos zusammengestellt, in denen die Montage sowie die Bedienung der GIBA*net*[®] 5G erklärt wird. Sie erreichen die "YouTube"-Playlist unter folgendem QR-Code:





3.2 Lernen Sie Ihren Router kennen

Machen Sie sich mit den Anschlüssen, den Knöpfen und den Kontroll-LEDs des Routers vertraut.

3.2.1 Vorderseite



GIBAnet® 5G



3.2.2 Rückseite



Funktion	Beschreibung
Massepunkt	Zum Anschluss an die Fahrzeugmasse bei nicht
	geerdeten Masseverbindungen
RJ45 LAN1/LAN2	2 LAN-Buchsen zum Anschluss von Geräten
Anschluss	Kann mit WLAN parallel oder allein verwendet
	werden
	LAN1 kann als WAN mit Failover eingestellt
	werden
12-V Stromversorgung	Buchse zum Anschluss der Stromversorgung
	zwischen 9V und 56V DC (Gleichspannung)
Hauptschalter	Schaltet das Gerät ein und aus
SIM-Karten Slot mit	Slot zum Einlegen der SIM-Karte (Ausrichtung
Abdeckung	beachten)
	Abdeckung zum Schutz der Karte und des Slots
	bei Offroadeinsätzen
Signalstärkenanzeige	Zeigt die Stärke des Mobilfunkempfangs in 3
Mobilfunk	Stufen von schwach, mittel bis stark
Reset-Knopf	Knopf ermöglicht Reset des Routers auf die
	Werkseinstellungen (weitere Informationen in
	Kapitel "Fehlerbehebung")

Bedienungsanleitung GIBAnet® 5G



System-	LED leuchtet, um den eingeschalteten Zustand
Aktivitätsanzeige	des Gerätes anzuzeigen
Mobilfunknetzanzeige	zeigt an, in welchem Netz der Router eingewählt
	ist, 4G oder 5G
WLAN-	zeigt an, ob das WLAN-Modul im Router
Aktivitätsanzeige	eingeschaltet ist und somit ein WLAN
	ausgestrahlt wird
Buchsen für SMA-	Buchsen zum Anschluss der 4x4 MiMo Antenne
Mobilfunk-antennen	
Buchsen für WLAN-	Buchsen zum Anschluss von WLAN-Antennen
Antennen	



3.3 Ein Gerät mit dem WLAN verbinden

- Schalten Sie die Stromversorgung sowie den Hauptschalter am Gerät ein. Die Status-LED erleuchten. Bis der Router hochgefahren ist, kann es 3-4 Minuten dauern
- Rufen Sie auf Ihrem zu verbindenden Gerät die WLAN-Einstellungen auf und suchen Sie nach dem ausgestrahlten WLAN. Der Router gibt ein 2,4 Ghz- und ein 5 Ghz-Netz aus. Sofern es Ihr Endgerät unterstützt, empfehlen wir die Verwendung des 5 Ghz-Netzes für die maximale Bandbreite.
- 3. Geben Sie das Passwort ein, welches sich auf der Vorderseite des Routers befindet. Es dauert nun einige Sekunden, bis die WLAN-Verbindung hergestellt wurde.

3.4 Einloggen ins Router-Menü

HINWEIS: Die folgenden Screenshots der Bedienoberfläche wurden mit einem PC aufgenommen. Die Darstellung kann je nach Gerät unterschiedlich sein.

Es besteht die Möglichkeit, Einstellungen am Router vorzunehmen. Hierfür können Sie sich ins Router-Menü einloggen, um solche Einstellungen vorzunehmen. Dafür benötigen Sie lediglich ein Endgerät. Wir empfehlen die Verwendung eines Tablets oder Laptops, um einen besseren Überblick zu bekommen. Die Verwendung eines Smartphones ist jedoch ebenfalls möglich.

- Stellen Sie sicher, dass ihr Endgerät mit dem richtigen WLAN verbunden ist. Dabei spielt es keine Rolle, ob Sie im 2,4 Ghz- oder 5 Ghz- Netz eingeloggt sind.
- 2. Rufen Sie einen Browser auf (bspsw. Chrome, Firefox, Safari etc.)
- 3. Geben Sie folgende Web-Adresse im Browser ein: **192.168.1.1**
- 4. Es öffnet sich folgendes Fenster:



GIBAnet 5G

GIBA	
CARAVAN-TECHNIK	

Anmeld	en
Benutzername Passwort	
	LOGIN

- 5. Geben Sie folgende Zugangsdaten ein:
- 6. Benutzername: admin
- 7. Passwort: **Giba0001**
- 8. Drücken Sie auf "LOGIN".
- 9. Daraufhin erscheint folgendes Fenster:

Übersicht	
Verbindungs	sstatus
Internetverbindung	ja
SIM Status - Netzwerktyp - Signalstärke	registriert,home 5G NSA -105dBm
WIFI Status - Anzahl der angescl	An hlossenen Geräte 3
VPN Status	ausgeschaltet
Einstellungen	

Sie sind nun ins Router-Menü eingeloggt.

GIBAnet® 5G



Erklärung der dargestellten Informationen

Name	Möglichkeiten	Erklärung
Internetverbindung	Ja / nein	Zeigt an, ob der Router eine
		oder nicht
SIM Status	Registriert, home /	Zeigt, ob die SIM-Karte aktiv
	registriert, roaming	ist und im Heimatland oder
	/ nicht registriert	Roaming eingeloggt ist
Netzwerktyp	5G NSA (Not Stand	Stellt dar, mit welchem Netz
	Alone) / 5G SA	der Router verbunden ist
	(Stand Alone) / 4G	
Signalstärke		Gibt die Signalstärke in dBm
		an.
WiFi Status	An / Aus	Gibt Auskunft darüber, ob das
		WiFi-Modul ein- oder
		ausgeschaltet ist.
		WICHTIG!!!: Bei
		ausgeschaltetem WiFi-Modul
		ist eine Konfiguration nur per
		LAN möglich
Anzahl der		Zeigt an, wie viele Geräte mit
angeschlossenen		dem WiFi verbunden sind.
Geräte		



3.5 Einstellungen des Routers

Die folgenden Einstellungsmöglichkeiten werden über das "Einstellungen"-Menü (siehe Abbildung) gezeigt. Dazu drücken Sie bitte auf "Einstellungen".

SIM	
WiFi	
Router	
VPN	
atenverbrauch	

3.5.1 SIM-Einstellungen

Drücken Sie auf "SIM". Folgendes Fenster erscheint.

GIBA Caravan-technik	GIBAnet 5G ®
← SIM Einstellu	ungen
SIM PIN APN Einstellungen - auto internet.telekom	
Mobilfunk Standard Netzbetreiberauswahl - auto Telekom.de	auto 🗘
Roaming Erlauben	Bestätigen

GIBAnet® 5G



Hier können Sie Einstellungen vornehmen, die für die Verwendung der SIM-Karte nötig sein können. In der Regel verbindet sich die SIM-Karte automatisch mit dem Netz.

Sollte im Hauptmenü die Meldung "PIN erforderlich" erscheinen, können Sie diesen in dem SIM-Menü eingeben.

Für die gängigsten Mobilfunkanbieten sind die APN Einstellungen bereits hinterlegt. Sollten Sie eine ausländische SIM Karte in Betrieb nehmen mit welcher der Router sich nicht automatisch in das Netz einwählen kann, können Sie hier eine individuelle APN eingeben. Die korrekte APN können Sie bei Ihrem Mobilfunkanbieter erfragen.

Beim Mobilfunk Standard können Sie zwischen "auto, nur 5G, nur 4G, nur 3G" auswählen. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Standards in allen Ländern und auch nicht von allen SIM-Karten bzw. Mobilfunktarifen unterstützt werden.

Die Netzbetreiberauswahl ist standardmäßig auf "automatisch" gestellt. In manchen Fällen (beispielsweise in Grenzregionen) kann es von Vorteil sein, den Netzbetreiber manuell auszuwählen. Dazu muss der folgende rot eingekreiste Schalter auf "Off" stehen:





Über das Eingabefeld "Suchen" werden potenzielle Betreiber gesucht. Dieser Vorgang kann einen Moment dauern. Anschließend kann der Netzbetreiber ausgewählt werden. Achten Sie darauf, dass Sie einen Netzbetreiber wählen, der verfügbar und nicht gesperrt ist.

Mit dem Klick auf "Bestätigen" speichert der Router die neuen Eingabewerte und startet das Modem neu. Dieser Vorgang kann ca. 1 Minute dauern.

3.5.2 WLAN-Einstellungen

	GIBA <i>net</i> 5G ®
WiFi Einste	llungen
WiFi 2.4G Name: WiFi 2.4G Passwort: WiFi 5G Name: WiFi 5G Passwort: WiFi Ein/Aus:	GIBAnet-000194-2.4G 6e3c4698 GIBAnet-000194-5G 6e3c4698 - Ein Bestätigen

Die GIBA*net*[®] 5G bietet die Möglichkeit, den WLAN-Namen und das WLAN-Passwort zu verändern.

- 1. Wählen Sie einen Namen und ein Passwort für das 2.4 Ghz-Netz.
- 2. Wählen Sie einen Namen und ein Passwort für das 5 Ghz-Netz.
- 3. Drücken Sie "Bestätigen".

Bedienungsanleitung GIBA*net®* 5G



Bitte beachten Sie jedoch, dass bei Verlust bzw. Vergessen dieses Passwortes ein Hard-Reset durchgeführt werden muss, um den Router wieder auf seine Werkseinstellungen zu setzen. Wie Sie den Router zurücksetzen, lesen Sie bitte im Kapitel "Fehlerbehebung" nach.

ACHTUNG!!!: Das WLAN-Modul kann ausgeschaltet werden. Achten Sie jedoch darauf, dass eine Konfiguration des Routers dann nur noch per LAN möglich ist. Alternativ kann auch hier ein Hard-Reset durchgeführt werden.



3.5.3 Router-Einstellungen

In den Router-Einstellungen können Sie grundlegende Einstellungen vornehmen.

Router Einstellungen
Admin Passwort ändern Neues Passwort Passwort bestätigen Bestätigen
Sprache ändern Sprache: Deutsch O Bestätigen
LAN1 als WAN mit Failover zu 4G/5G verwenden
Router neu starten
Auf Werkseinstellungen zurücksetzen



Funktion	Erklärung
Admin Passwort	Ändert das Zugangspasswort zur Router-
ändern	Bedienoberfläche
Sprache ändern	Ermöglicht die Veränderung der Router-Sprache
	(Deutsch oder Englisch)
LAN1 als WAN	Zur Failover-Funktion über den LAN1-Eingang:
	Hierzu wird ein zusätzliches Internetsystem
	(beispielsweise Starlink an LAN1) angeschlossen
	und die Geräte mit dem WLAN der GIBAnet 5G
	verbunden. Bei Ausfall des zusätzlichen Systems
	wird automatisch auf 4G/5G der GIBAnet
	umgeschaltet.
	Um diese Funktion zu aktivieren muss der
	entsprechende Schalter gedrückt werden. Nach
	weiterer Zustimmung wird das Gerät neu gestartet
Router neu starten	Startet den Router neu
Auf	Setzt den Router auf die Werkseinstellungen zurück
Werkseinstellungen	
zurücksetzen	

3.5.4 VPN-Einstellungen

Die GIBAnet 5G bietet die Möglichkeit, einen VPN (Virtual Private Network) zu verwenden. Dabei werden "OpenVPN" – Konfigurationen unterstützt. Ein potenzieller Anbieter ist hier beispielsweise NordVPN. Für die Einrichtung wird ein Benutzername, das Passwort sowie die notwendigen Konfigurationsdateien benötigt. Diese müssen alle in das folgende Formular eingefügt werden.

Anschließend muss der Schalter "OpenVPN aktivieren" gedrückt und mit "Bestätigen" aktiviert werden.

Rev. 2025.02



VPN Einstellungen	
status IP-Adresse Mask Gateway DNS1 DNS2	ausgeschaltet
OpenVPN Konfiguration	Resume LID Dat
Certificate Authority	Browse UP Del Browse UP Del
Client Certificate	Datei Status: keine Datei Browse UP Del
Client Key	Datei Status: keine Datei Browse UP Del Datei Status: keine Datei
Benutzername Passwort OpenVPN aktivier	en
	Bestätigen



3.6 Datenverbrauch



Der Datenverbrauch gibt Ihnen einen ungefähren Verbrauch der mobilen Daten an. Dabei wird der Tagesverbrauch (oben), der Monatsverbrauch (mitte) und ein Datenverbrauch für einen individuellen Zeitraum (unten) dargestellt. Den individuellen Zähler können Sie mit Hilfe der Schaltfläche "Zähler zurücksetzen" reseten. Eine Internetverbindung ist für diesen Vorgang zwingend notwendig.

GIBAnet® 5G



3.7 Firmware-Update

Wir entwickeln die Software der GIBA*net*® 5G immer weiter, um Ihnen das Benutzererlebnis noch einfacher zu gestalten. Diese Softwareupdates können beispielsweise Bugs in der Software beheben. Neue Updates für die GIBA*net*® 5G werden online zur Verfügung gestellt. Der Router kann sie sich dann herunterladen. Sie müssen lediglich im Router-Menü unter "Firmware-Update" nach neuen Updates suchen und sie ggf. installieren.

3.7.1 Router Update

So sieht es aus, wenn Ihre GIBAnet® 5G auf dem aktuellen Softwarestand ist:





Und so sieht es aus, wenn ein neues Update zur Verfügung steht:

	GIBAnet 5G
Firmware	
Firmware:	v2.01f
Update für neue Firmware (Neue Firmware-Version erkannt !!!)	
Datei aktualisieren:	Browers
Firmware Update aus Datei auswähler	n

!Hinweis!:

Trennen Sie während des Updates das Gerät nicht von der Stromversorgung. Andernfalls kann das Update fehlschlagen. Nach erfolgreichem Update werden Sie zu einem Neustart aufgefordert. GIBAnet® 5G



3.7.2 Modem Update

Dieses Feld bietet die Möglichkeit Updates für das interne Modem Modul durchzuführen. Ein solches Update ist im Normalfall nicht erforderlich. Bei Bedarf wird Ihnen eine Modem Update URL vom Hersteller bereitgestellt. Teilen Sie diesem hierzu die Modem Version durch vorheriges Klicken auf "Modemversion überprüfen" mit. Fügen sie anschließend die bereitgestellte URL in das Feld "FOTA URL" ein und drücken Sie "Start FOTA".

	GIBAnet 5G ®
Modem FO	ГА
Modemversion üb Modem Version: 89605.1000.00.03.01.16	erprüfen Build Time: Jul 28 2024 10:17:48
FOTA URL:	ОТА

GIBAnet® 5G



4 Technische Daten

4.1 Router

Physikalische Eigenschaften

Abmessungen	142mm x 140mm x 51mm
Gewicht	1.300 g
Spannungsversorgung	9-56V DC
Stromaufnahme max.	10 Watt
Stromaufnahme Normalbetrieb	5 Watt
Arbeitstemperaturbereich	-20°C bis +70°C
Lagerungstemperatur	-30°C bis +70°C
Luftfeuchtigkeit	10% bis 90% nicht kondensierend
Anschlüsse / Schnittstellen	2x Gigabit Lan
	1x Spannungsversorgung Molex Mini
	1x Ein/Aus Schalter
	7x Statusanzeigen (LEDs)
	2x SMA-R für WiFi Antennen
	4x SMA für 5G/LTE/WCDMA Antenne
	SIM Slot für Mini SIM

Down-/Uploadgeschwindigkeiten

LTE	max. Downloadrate	1.600	MBit/s
	max. Uploadrate	211	MBit/s
5G NSA	max. Downloadrate	3.500	MBit/s
	max. Uploadrate	555	MBit/s
5G SA	max. Downloadrate	2.500	MBit/s
	max. Uploadrate	900	MBit/s

Hinweise:

- Zum Betrieb ist eine SIM Karte erforderlich (nicht Teil des Lieferumfangs).

- Die anfallenden Verbindungskosten sowie die tatsächlichen

Verbindungsparameter (Down- und Upload-Geschwindigkeiten, Roaming,



etc.) sind abhängig von der Netzabdeckung, dem Netzbetreiber und dem individuellen Tarif.

- Irrtümer vorbehalten.

Unterstützte Frequenzbänder und Regionen

 5G NR
 n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/75/76/77/78

 LTE Band
 B1/3/5/7/8/20/28/32/38/40/41/42/43

 WCDMA Band
 1/5/8

 Regionen
 EMEA, Australien

Wlan-Schnittstelle

Wlan Standard	WiFi 6, IEEE802.11ax
Verschlüsselung	WPA-PSK, WPA2-PSK
Anzahl d. max. verbundenen Geräte	32

4.2 Außenantenne

Physikalische Eigenschaften

Abmessungen	180mm x 180mm x 95mm
Aufbauhöhe auf dem Dach	79mm
Arbeitstemperaturbereich	-40°C bis +80°C
Schutzklasse	ІРб9К
Kabel	4 Stück RG174-FR Kabel mit SMA Anschluss
Kabellänge	300mm



5 Fehlerbehebung

5.1 Typische Fehlerbilder

Störung	Ursache / Maßnahme
Es leuchten keine	Überprüfen Sie die Stromversorgung
Lampen am	Steckt der Strom-Stecker im Router?
Router	Steckt der 12V- Stecker in der 12V-Buchse?
	Hat die 12V-Steckdose Strom (ggf. Sicherungen im
	Fahrzeug überprüfen)?
Es besteht keine	Überprüfen Sie die Stromversorgung
Verbindung zum	Stellen Sie sicher, dass alle 4 Antennenkabel fest am
Internet	Router in korrekter Reihenfolge verschraubt sind.
	Stellen Sie sicher, dass eine freigeschaltete SIM-Karte.
	ohne PIN eingelegt ist bzw. ob die korrekte SIM PIN im
	Router-Menu hinterlegt wurde.
	Überprüfen Sie die APN-Einstellungen (SIM-
	Einstellungen).
	Beachten Sie, dass bei sehr schwachem Mobilfunk-
	Empfang eine Verbindung ggf. nicht möglich ist.
Die Internet-	Überprüfen Sie, ob Ihre SIM-Karte noch genügend
Geschwindigkeit	High-Speed-Volumen hat
ist sehr langsam	Achten Sie darauf, dass Sie sich nicht in einem
	Funkloch aufhalten und ausreichend
	Mobilfunkempfang zur Verfügung steht
Das Routermenuü	Stellen Sie sicher, dass der Router eingeschaltet und
lässt sich nicht	Sie mit dem richtigen WLAN verbunden sind
aufrufen	Stellen Sie sicher, dass die korrekte IP 192.168.1.1 in
	der Browserleiste eingegeben ist
	Starten Sie den Router neu
Das GIBAnet [®] 5G	Stellen Sie sicher, dass der Router mit Strom versorgt
WLAN wird nicht	und eingeschaltet ist.
angezeigt bzw.	Das WLAN-Modul ist unter Umständen ausgeschaltet:
die WLAN-	Verbinden Sie sich per LAN mit dem Router, loggen Sie
Aktivitätsanzeige	sich ins Router Menü ein und schalten die Schnittstelle
leuchtet nicht	wieder ein, alternativ führen Sie einen Hard-Reset
	durch.

Bedienungsanleitung GIBAnet[®] 5G



HINWEIS: Falls Ihr Gerät nach Abarbeiten der oben genannten Schritte immer noch nicht ordnungsgemäß funktionieren, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice (siehe Abschnitt Kontakt).

5.2 Zurücksetzen des Routers auf Werkseinstellungen (Hard reset)

Haben Sie beispielsweise Ihr selbst ausgesuchtes und vergebenes WLAN-Passwort vergessen oder wollen Ihre GIBA*net*[®] 5G verkaufen, besteht die Möglichkeit, den Router auf seine Werkseinstellungen zurückzusetzen. Damit werden sämtliche nicht-werkseitigen Einstellungen gelöscht. Dieser Vorgang kann nicht rückgängig gemacht werden.

So setzen Sie den Router zurück: (Die SIM-Karte kann beim Reset im Router verbleiben)

- 1. **Drücken Sie** den "Reset-Knopf" **vorsichtig** mit einem spitzen Gegenstand für **5 Sekunden.**
- 2. Der Router wird nun zurückgesetzt. Dieser Vorgang kann ein paar Minuten dauern.
- 3. Nach dem Neustart des Routers ist dieser wieder auf seiner Werkseinstellung zurückgesetzt.

6 Wartung und Pflege

Die GIBA*net*[®] 5G ist größtenteils wartungsfrei. Achten Sie darauf, dass der Router immer im Trockenen verwendet wird und immer innerhalb der vorgegebenen Arbeitstemperatur betrieben (-20°C bis +70°C) bzw. mit der richtigen Temperatur gelagert wird (-30°C bis +70°C).



7 Sicherheitshinweise

7.1 HF-Exposition

Die GIBA*net*[®] 5G erfüllt sämtliche staatliche Anforderungen der Funkwellenbelastung und ist gemäß der Regelung Nr. 10 der UNECE hinsichtlich der elektromagnetischen Verträglichkeit durch den TÜV Nord zertifiziert.

7.2 Betriebsbedingungen

- Betriebstemperatur: -20°C bis +70°C
- Luftfeuchtigkeit: 10% bis 90% (nicht kondensierend)
- Vor direkter Sonneneinstrahlung und Wärmequellen schützen
- Von Salzen, brennbaren Gasen und ätzenden Stoffen fernhalten
- Nicht mit Reinigungsmitteln reinigen
- GIBAnet[®] 5G Router nicht wasserdicht
- GIBAnet[®] 5G Antenne wasserdicht

Hinweis: Die Lebensdauer der GIBA*net*[®] 5G kann sich bei Betrieb außerhalb des zugelassenen Bereiches erheblich verkürzen.



8 Garantie / Haftung

8.1 Garantiebedingungen

Der Hersteller GIBA Caravan-Technik GmbH gewährt auf das erworbene Produkt eine Garantie von 2 Jahren. Die Garantie ist personengebunden an den Käufer und nicht übertragbar. Es beginnt die Frist für die Berechnung der Garantiedauer mit Rechnungsdatum. Der räumliche Geltungsbereich des Garantieschutzes ist europaweit.

Die Garantie bezieht sich auf die Mangelfreiheit des erworbenen Produktes, einschließlich Funktionsfähigkeit, Material- oder Produktionsfehler.

Sollte während der Garantiezeit ein Mangel auftreten, so gewährt der Hersteller im Rahmen dieser Garantie eine der folgenden Leistungen nach seiner Wahl:

- kostenfreie Reparatur der Ware oder
- kostenfreier Austausch der Ware gegen einen gleichwertigen Artikel

Im Garantiefall wenden Sie sich bitte an den Garantiegeber:

GIBA Caravan-Technik GmbH An den Pappeln 2 31832 Springe-Völksen

Garantieansprüche sind ausgeschlossen bei Schäden an der Ware durch:

- normalen Verschleiß
- unsachgemäßer Behandlung
- Nichtbeachtung von Sicherheitsvorkehrungen
- Unsachgemäßer Installation oder Verwendung von nicht originalem Installationszubehör (z.B. anderer Dachhalter, Stromanschluss, falsche Eingangsspannung verwendet, etc.)
- Gewaltanwendung (z.B. Schläge o. SIM Karte verkehrt/gewaltsam eingeschoben)
- Reparaturversuche in Eigenregie
- Garantiesiegel beschädigt



Voraussetzung für die Inanspruchnahme der Garantieleistung ist, dass dem Garantiegeber die Prüfung des Garantiefalls ermöglicht wird (z.B. durch Einschicken der Ware). Es ist darauf zu achten, dass Beschädigungen der Ware auf dem Transportweg durch eine sichere Verpackung vermieden werden. Es ist für die Beantragung der Garantieleistung eine Rechnungskopie der Warensendung beizufügen, damit der Garantiegeber prüfen kann, ob die Garantiefrist eingehalten worden ist. Ohne Rechnungskopie kann der Garantiegeber die Garantieleistung ablehnen. Bei berechtigten Garantieansprüchen entstehen Ihnen keine Rück-Versandkosten.

Durch diese Herstellergarantie werden Ihre gesetzlichen Rechte gegen uns aus dem mit uns geschlossenen Kaufvertrag nicht eingeschränkt. Von diesem Garantieversprechen bleiben etwaige bestehende gesetzliche Gewährleistungsrechte uns gegenüber unberührt. Die Herstellergarantie verletzt Ihre gesetzlichen Rechte daher nicht, sondern erweitert Ihre Rechtsstellung vielmehr.

Sollte die Kaufsache mangelhaft sein, so können Sie sich in jedem Fall an uns im Rahmen der gesetzlichen Gewährleistung wenden und zwar unabhängig davon, ob ein Garantiefall vorliegt oder die Garantie in Anspruch genommen wird.

8.2 Haftungsbeschränkung

Die Haftung der GIBA Caravan-Technik GmbH für Schäden aufgrund von Mängeln am Produkt beschränkt sich in jedem Fall im Höchstmaß auf den ursprünglichen Kaufpreis des jeweiligen Produkts.

Die GIBA Caravan-Technik GmbH übernimmt unter keinen Umständen eine Haftung für Schäden aus Ereignissen höherer Gewalt, zufälligen und/oder nicht voraussehbaren Ereignissen, für Mangelfolgeschäden, das heißt für direkte oder indirekte Schäden, entgangenen Gewinn oder für anderweitige Verluste, die infolge eines Mangels am Produkt entstehen können.

GIBAnet® 5G



Ebenfalls ausgeschlossen ist jegliche Haftung für Schäden, die durch Benutzung des Produkts bei Dritten entstehen können. Für diese Drittschäden ist der Käufer verantwortlich.

Vorstehende Haftungsbeschränkung bzw. der Haftungsausschluss gelten nicht, soweit die GIBA Caravan-Technik GmbH aufgrund von zwingenden gesetzlichen Vorschriften haftet.

GIBAnet® 5G



9 Kontakt

GIBA Caravan-Technik GmbH

An den Pappeln 2

31832 Springe-Völksen

Mail: gibanet@giba-caravan.de

Tel.: 05041 – 756 33 66 12